



Hau Kola WROB
ul. Biskupia 6/3
82-600 Chełmno
NIP: 8751103414
Email: info@jurty.com.pl
www.jurty.com.pl

Jurty mongolskie

Hau Kola WROB

INSTRUKCJA OBSŁUGI NAMIOTÓW TYPU JURTA

1. Montaż namiotów oraz wszelkie zmiany i modyfikacje obiektu muszą zostać wykonane przez producenta lub przez osoby, bądź firmę autoryzowane przez producenta.
2. W przypadku demontażu namiotów elementy z płótna muszą być całkowicie suche i należy przechowywać je w miejscu o niskiej wilgotności, dobrze wentylowanym oraz zabezpieczyć przed dostępem gryzoni (m.in. myszy).
3. Należy chronić płótno przed bezpośrednim działaniem ognia oraz trzymać materiały łatwopalne z dala od namiotu.
4. W okresie zimowym należy usuwać śnieg z dachu namiotu. Dopuszczalna grubość warstwy śniegu na dachu wynosi maksymalnie 15cm.
5. Nie używać siły na jakimkolwiek elemencie namiotu. Nie wolno wieszać się na konstrukcji, ani przyczepiać do niej bardzo ciężkich elementów (powyżej 100kg).
6. Nie wolno przecinać żadnych lin ani sznurków. W przypadku przecięcia jakiegokolwiek liny należy skontaktować się z producentem, który wskaże właściwe rozwiązanie problemu.
7. Należy dbać o obiekt zgodnie z przeszkoleniem.
8. Czyszczenie namiotu należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją stanowiącą odrębny dokument.
9. Zakres gwarancji i procedury opisuje odrębny dokument. Gwarancja nie obowiązuje gdy uszkodzenie jakiegokolwiek elementu namiotu nastąpi przez nieostrożność, zaniedbanie lub użycie siły lub przez postępowanie niezgodne z jakąkolwiek dołączoną do namiotu instrukcją.

Pieczęć i podpis